












BG	ИНСТРУКЦИИ	pag 2
CZ	NÁVOD	pag 3
EN	INSTRUCTIONS	pag 4
ET	JUHISED	pag 5
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ	pag 6
HR	UPUTE	pag 7
HU	ÚTMUTATÓ	pag 8
LT	INSTRUKCIJOS	pag 9
LV	INSTRUKCIJAS	pag 10
MK	ИНСТРУКЦИИ	pag 11
PL	INSTRUKCJA	pag 12
RO	INSTRUCȚIUNI	pag 13
RS	UPUTSTVO	pag 14
RU	ИНСТРУКЦИЯ	pag 15
SK	NÁVOD	pag 16
SL	NAVODILA	pag 17
UA	ІНСТРУКЦІЇ	pag 18



ŠVIEČIANTIS GAUBLYS Ø 20 - 25 - 30 cm

Šviečiantis gaublys. Skirtas mokymo tikslams. Naudoti tik uždaroje patalpoje.

Sudedamosios dalys: šviečiantis gaublys (su elektros lempute) su dienovidiniu ir pagrindu. Yra instrukcinis lapelis. Jei reikia, pridedamas didinamasis stiklas.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Šviečiantis gaublys – ne žaisliukas. Vaikai juo naudotis gali tik prižiūrimi suaugusiųjų.
- Šviečiantis gaublys – elektrinis prietasas, todėl iš ankto pagalvokite apie jam skirtą vietą. Paviršius, ant kurio statysite šviečiantį gaublį turi būti horizontalus, lygus ir neslidus.
- Jei laidas pažeistas, jį pakeisti ar taisyti gali tik specialistas.
- Jei išpakuotas gaublys nešviečia pirmą kartą jį įjungus, prašome patikrinti žemiau pateiktu būdu, ar gerai įsukta lemputė.
- Negalima tempti už laido, norint ištraukti kištuką iš rozetės.
- Niekada neuždenginėkite ir nieko nekabinkite ant šviečiančio gaublio.
- Prašome perskaityti ir išsaugoti šią instrukciją vėliau iškilusių klausimų nagrinėjimui.
- Nerekomenduojama gaublio laikyti ryškiai apšviestoje patalpoje, tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia šildymo įrenginio. Gaublį naudokite tik sausoje aplinkoje.

GAUBLIO VALYMAS

Nevalykite įjungto į elektros tinklą gaublio. Prieš valymą išjungtas gaublys turi atvėsti. Gaublio paviršių valykite vandeniu sudrėkinta šluoste. Valymui nenaudokite turinčių sudėtyje alkoholio, šveičiančių ar kitų valymo priemonių, kurios gali pažeisti gaublio paviršių. Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose.

SURINKIMO INSTRUKCIJA - Kai kurie gaublių modeliai pakuoti nesurinkti (atskirai pagrindas ir gaublys su dienovidiniu lanku). Vadovaudamiesi piešiniais A ir B gaublį lengvai surinksite. Apatinėje lanko dalyje esantį sraigatą nespausdami įstatykite į pagrindo stovėlį su sriegiu ir pagal laikrodžio rodyklę užsukite.

Jei prie gaublio pridedamas plastikinis dienovidinis ir medinis pagrindas, prakiškite varžtą iš apačios (per medinį pagrindą ir kūgio formos tarpiklį) ir įsukite jį į dienovidinio sriegį.

JEIGU REIKIA PAKEISTI LEMPUTĘ

DĖMESIO! Į šviečiantį gaublį sukama lemputė.

Keisdami lemputę, būtinai pasirinkite reikiamą dydį: E14 tipo, ne daugiau nei 18 W, 220–240 V, ~50 / 60 Hz.

- Išjunkite gaublį iš elektros tinklo ir palikite jį atvėsti kelioms minutėms.

• Jei gaublio dienovidinis metalinis:

Išimkite plastikinį kaištį, kaip nurodyta M1–M3 pav. (galite naudoti nedidelį atsuktuvą).

Išimkite gaublį, kaip pavaizduota M4 ir M5 pav.

Svarbu: stenkitės neįbrėžti gaublio dienovidiniu.

• Jei gaublio dienovidinis plastikinis:

Atsargiai truktelėkite dienovidinio lanką į viršų, kol ašis atsiskirs nuo gaublio (žr. 1 pav.).

Laikykite dienovidinio lanką ir stumtelėkite gaublį (žr. 2 pav., 2 rodyklės kryptis). Tada iškelkite gaublį iš lemputės lizdo (žr. 2 pav., 3 rodyklės kryptis).

Svarbu: stenkitės neįbrėžti gaublio dienovidiniu.

- Dabar galite pakeisti elektros lemputę, kaip parodyta M6 arba 3 pav.
- Įdėkite gaublį atbuline tvarka pagal paveikslėlius.

Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė F.



EUROPOS SAJUNGOS VARTOTOJŲ IR PRIVAČIŲ NAMŲ ŪKIŲ ATLIEKAMOS ĮRANGOS

IŠMETIMAS - Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama,

bus išsaugomi natūralūs išteklių ir užtikrinama, kad įranga yra perdirbta žmogaus sveikatai ir gamtai tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Produktas ar pakuotė neturi būti išmesti į šiukšlių dėžę, bet turi būti siunčiami perdirbimui į surinkimo punktą (tik Prancūzijoje).



Gaminys atitinka Europos saugos direktyvas.



"UK Conformity Assessed" (UKCA) reiškia, kad gaminiai, parduodami Didžiojoje Britanijoje, atitinka taikomus reikalavimus.



Dviguba izoliacija.



Šviečiantys „Luminaire“ gaminiai nepritaikyti jaunesniems nei 14 metų vaikams – teka ~220–240 V srovė.



Šviečiančiuose „Luminaire“ gaminiuose naudojamos ekranuotos halogeninės lemputės.