

FREEK VONK®

×

(B) BRESSER®

Metalo ieškoklis

SKU. No. 9820401



LT

Instrukcija

(LT) Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį gaminį arba šių instrukcijų vertimus, apsilankykite mūsų svetainėje naudodami toliau pateiktą QR kodą arba nuorodą.

(EN) Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

(DE) Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

(FR) Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

(ES) ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.




Parsisiųsti instrukcijas:



www.bresser.de/P9820401

LT	Instrukcija	4
EN	Operating Instructions.....	8
DE	Bedienungsanleitung	12
FR	Mode d'emploi	16
ES	Instrucciones de uso	20





Bendra saugumo informacija

- Vaikai prietaisą turėtų naudoti tik prižiūrimi suaugusiųjų. Pakuotės medžiagas, pvz., plastikinius maišelius ir gumines juostas, laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes šios medžiagos kelia pavojų užspringti.
- Netinka vaikams iki 3 metų!
- **TURTINĖS ŽALOS RIZIKA** – Neardykite prietaiso. Gedimo atveju kreipkitės į pardavėją. Pardavėjas susisieks su techninės priežiūros centru ir prireikus gali išsiųsti prietaisą remontui.
- **ELEKTROS SMŪGIO RIZIKA** – Siame prietaise yra elektroninių komponentų, kurie veikia per maitinimo šaltinį (baterijas). Vaikai prietaisą turėtų naudoti tik prižiūrimi suaugusiųjų. Naudokite prietaisą tik taip, kaip aprašyta vadove; kitaip rizikuojate patirti elektros šoką.
- **CHEMINIO NUDEGIMO RIZIKA** – Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje! Įsitinkite, kad baterijas įdėjote teisingai. Tuščios arba pažeistos baterijos gali nudeginti, jei joms pateks ant odos. Jei reikia, mėvėkite tinkamas pirštines.
- **GAISRO / SPROGIMO RIZIKA!** – Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Naudokite tik rekomenduojamas baterijas. Netrumpinkite įrenginio ar baterijų ir nemeskite jų į ugnį. Per didelis karštis arba netinkamas elgesys gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą arba sprogamą.
- Naudokite tik rekomenduojamas baterijas. Silpnas arba išsikrovusias baterijas visada keiskite naujomis, pilnomis, pilnos talpos baterijomis. Nenaudokite skirtingų prekių ženklų arba skirtingos talpos baterijų. Išimkite baterijas iš įrenginio, jei jis ilgą laiką nebuvo naudojamas.
- Niekada nekraukite įprastų, neįkraunamų baterijų. Įkrovimo metu tai gali sukelti sprogamą.
- Įkraunamas baterijas galima įkrauti tik prižiūrint suaugusiesiems.
- Įkraunamas baterijas prieš įkrovimą reikia išimti iš žaislo.
- Gamintojas neatsako už žalą, susijusią su netinkamai įdėtomis baterijomis!

Produkto sudėtis

Metalo detektorius, naudojimo instrukcija

Įdėkite baterijas

Baterijų reikalavimai:

1x šarminė baterija (9V) (nepridedama)

Atidarykite baterijų skyrių atsuktuvu ir vadovaukitės poliškumo informacija (+)(-), esančia skyriaus viduje. Nespauskite baterijos į vietą su atvirkštiniu poliškumu, nes tai gali sugadinti prekę. Uždarykite baterijų skyrelį ir priveržkite skyrelį atsuktuvu.

Detalių apžvalga

1. Įjungimo / išjungimo jungiklis
2. Signalinė lemputė / LED indikatorius (žalia / raudona)
3. Baterijų skyrius
4. Signalas tonas (garsinis signalas)
5. Stiebas
6. Fiksavimo veržlė
7. paieškos ritė

Metalo aptikimo taisyklės

1. Metalo detektorių naudojimo taisyklės įvairiose šalyse skiriasi. Prieš pradėdami būtinai patikrinkite vietines taisykles ir įstatymus.
2. Gerbkite privačią nuosavybę ir neikite į ją be savininko leidimo.
3. Niekada nenaikinkite istorinių ar archeologinių objektų.
4. Jei nesate tikri, ar radote objektą, susisiekite su artimiausiu muziejumi ar istorijos draugija.
5. Būtinai užkaskite visas duobes ir stenkitės nepalikti jokios žalos.
6. Pašalinkite ir išmeskite visas rastas šiukšles ir šiukšles.

Naudojimas

1. Jūsų metalo detektorius yra pilnai surinktas. Tiesiog įdėkite bateriją (nepridedama) į metalo detektorių.
2. Norėdami reguliuoti ilgį, pasukite metalo detektoriaus vamzdžio fiksavimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę.
3. Nustatykite norimą ilgį ir padėkite ritę taip, kad naudojimo metu ji būtų arti žemės.
4. Pasukite fiksavimo žiedą pagal laikrodžio rodyklę, kad pritvirtintumėte vamzdžio ilgį norimoje padėtyje.
5. Norėdami sutrumpinti metalo detektoriaus ilgį, atlaisvinkite fiksavimo žiedus ir priglaskite galvutę prie rankenos.

Metalo detektoriaus (iešiklio) naudojimas:

Prieš įjungdami įrenginį, padėkite jį taip, kad paieškos ritė būtų atokiau nuo metalinių objektų. Tada įjunkite įrenginį, pastumdami svirtinį jungiklį nuo savęs. Pamatysite žalią lemputę, rodančią, kad maitinimas įjungtas. Jūsų įrenginys buvo automatiškai sukalibruotas ir nereikia jokio papildomo reguliavimo. Jūsų metalo detektorius yra paruoštas naudoti jautriausiu aptikimo nustatymu.



Norėdami ieškoti metalinių objektų, lėtai sukiokite metalo detektorių pirmyn ir atgal, laikydami paieškos ritę horizontaliai maždaug 2 cm aukštyje virš žemės. Kai metalo detektorius aptinka metalinį objektą, jis pradeda skleisti garsinį signalą. Kuo garsesnis ir stipresnis garsas, tuo stipresnis signalas. Tai rodo, kaip arti objekto yra ritė. Jūsų prietaisas taip pat turi signalinę lemputę, kuri užsidega, kai signalas yra stiprus. Naudodami signalinę lemputę ir signalo toną galite atrasti daug nuostabių dalykų po žeme.

Žaismingai tyrinėkite Pasaulį su metalo iešikliu Freek Vonk!

Su metalo detektoriumi galite atrasti, kokie metaliniai objektai paslėpti po žeme. Paplūdimyje ar sode – galite padaryti daug įdomių atradimų. Be to, jį labai paprasta naudoti. Pradėkite tyrinėti jau dabar!

Kada naudoti metalo iešiklį:

Geriausias laikas metalo detektoriumi ieškoti yra iškart po stiprios liūties, kai žemė minkšta. Slapia žemė praleidžia elektrą geriau nei sausa. Tai suteikia didesnę tikimybę rasti užkastus objektus nei sausoje žemėje.

Vietos, kuriose galima ieškoti:

1. Paplūdimys yra puiki vieta pradėti, nes smėlėtame paplūdimyje yra mažiau konkuruojančių signalų ir ten lengviau ieškoti.
2. Savo šeimos narių namuose, ypač tų, kurie gyvena senesniuose namuose.
3. Savo priekiniuose ir galiniuose kiemuose.

BŪKITE ATSARGŪS! Atkreipkite dėmesį, kad šis metalo detektorius nėra skirtas kariniam ar nusiginklavimo naudojimui.

Valymo pastabos:

- Prieš valydami įrenginį, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio (išimkite baterijas)!
- Įrenginio išorę valykite tik sausa šluoste. Kad nepažeistumėte elektronikos, nenaudokite valymo skysčio.
- Saugokite įrenginį nuo dulkių ir drėgmės.
- Išimkite baterijas iš įrenginio, jei jis nebus naudojamas ilgą laiką.

EB-Atitikties deklaracija



"Bresser GmbH" išdavė atitikties deklaraciją pagal taikomas direktyvas ir standartus.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:
www.bresser.de/download/9820401/CE/9820401_CE.pdf

Atliekų šalinimas



Pakavimo medžiagas tinkamai išmeskite, atsižvelgdami į medžiagos rūšį, pvz., popierių ar kartoną.
Informacijos apie tinkamą atliekų šalinimą kreipkitės į vietos atliekų šalinimo tarnybą arba aplinkosaugos instituciją.



Neišmeskite elektroninių prietaisų į buitines atliekas!

Pagal Europos Parlamento direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jos pritaikymą Vokietijos įstatymams, naudoti elektroniniai prietaisai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Vartotojai privalo grąžinti panaudotas baterijas į baterijų surinkimo punktus.

Daugiau informacijos apie prietaisų ar baterijų, pagamintų po 2006 m. sausio 6 d., utilizavimą galite rasti savo vietos atliekų šalinimo tarnyboje arba aplinkosaugos institucijoje.



Pagal baterijų ir įkraunamų baterijų reglamentus, griežtai draudžiama jas išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Prašome užtikrinti, kad panaudotas baterijas išmestumėte laikydamiesi teisinių reikalavimų – vietiniame surinkimo punkte arba mažmeninės prekybos vietoje. Išmetimas su buitinėmis atliekomis pažeidžia Baterijų direktyvą.

Baterijos, kuriose yra toksiškų medžiagų, žymimos ženklų ir cheminiu simboliu.



- ¹Baterijoje yra kadmio.
- ²Baterijoje yra gyvsidabrio.
- ³Baterijoje yra švino.

Garantija ir aptarnavimas

Standartinis garantijos laikotarpis yra 2 metai ir prasideda nuo įsigijimo datos. Norint pasinaudoti pratęstu garantijos laikotarpiu (savanoriškai, kaip nurodyta ant pakuotės), būtina užsiregistruoti mūsų svetainėje.

Visas garantijos sąlygas, taip pat informaciją apie garantinio laikotarpio pratęsimą ir mūsų paslaugų aprašymą galite rasti adresu www.bresser.de/warranty_terms.